AudioBox™ 1818VSL

Guía de Inicio Rápido

Conectando su AudioBox 1818VSL

Instale el driver de AudioBox y VSL

Instale y Autorice Studio One Artist

Ajuste sus niveles y grabe!

¿Quiere aprender más?

English

Español

Deutsch

Français

PreSonus® www.presonus.com

Instrucciones importantes de seguridad

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en este manual.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltajes "peligrosos" no aislados dentro de la carcasa del producto, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a los seres humanos.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PARTES EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LLAMAR A PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO PARA SU REPARACIÓN.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia y la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos. No coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como vasos o floreros.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren en las instrucciones de operación. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado para ello.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solamente con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, tal como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (Incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto donde salen del aparato.
11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por PreSonus.
12. Use solamente con la carretilla, soporte, trípode, o mesa especificada por el fabricante o vendida con este aparato. Cuando se utiliza una carretilla, tenga precaución al mover la combinación carretilla/ aparatos para evitar daños y lesiones por vuelco.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o si no lo usa por un largo periodo de tiempo.
14. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, si un cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado algún líquido, caído algún objeto dentro del aparato, si el mismo ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o se ha caído. Todos los productos PreSonus en los EE.UU. deben ser reparados en la fábrica PreSonus en Baton Rouge, Lousiana. Si su ADL 600 requiere una reparación, póngase en contacto techsupport@presonus.com para acordar un número de autorización de retorno. Los clientes fuera de los EE.UU. deben contactar a su distribuidor local. La información de los distribuidores está disponible en www.presonus.com.
15. El aparato deberá ser conectado a un toma corriente de red eléctrica con una puesta a tierra / conexión a tierra.
16. Cuando el enchufe de red o un conector se utiliza como dispositivo de desconexión, este debe estar fácilmente accesible.

Directivas de la UE para la protección del Medio Ambiente y otras normativas Europeas

RoHS Este producto es compatible con la 2011/65/EU Directiva de la UE para la Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. No se añaden intencionadamente a este dispositivo Plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Cr +6), PBB o PBDE. Cualquier rastro de impurezas de las sustancias contenidas en sus partes están por debajo de los umbrales RoHS especificados

REACh Este producto es compatible con la Directiva EC1907/206 de la Unión Europea para el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), y contiene menos del 0,1% de los productos químicos incluidos como productos químicos peligrosos en el Reglamento REACH

WEEE Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos. En cambio, es su responsabilidad desechar su equipamiento residual entregándolo en un punto de recolección designado para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recolección selectiva y el reciclado de estos residuos en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurarse que el mismo será tratado de forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus equipos para su correspondiente reciclado, contáctese con la oficina de reciclaje local o con el distribuidor donde ha adquirido el producto.

CE Este producto cumple con las Directivas del Consejo de la Unión Europea y las normas relativas a la compatibilidad electromagnética (EMC Directiva 2006/95/EG) y la Directiva de Baja Tensión (2004/108/EG).

1 Conectando su AudioBox 1818VSL 6

Consulte los diagramas de conexiones de los paneles frontal y trasero en la página 6 y el diagrama básico de conexiones en la página 7.

2 Instale el driver de AudioBox y VSL 8

Incluido con el driver de AudioBox viene el software Virtual StudioLive. VSL le permite crear mezclas de monitoreo con procesamiento dinámico y EQ en cada canal. Incluso puede imprimir estos efectos a la grabación! Vaya a la página 8.

3 Instale y Autorice Studio One Artist 9

Su AudioBox 1818VSL viene con un DAW completo, profesional y fácil de usar. Studio One Artist convertirá su PC en un estudio de música y a usted en un experto en grabaciones antes que pueda decir "canción número uno".

4 Ajuste sus niveles y grabe! 13

AudioBox 1818VSL ofrece le ofrece la mas avanzada flexibilidad de monitoreo. Con el software Virtual StudioLive, usted tiene todo el poder de mezcla de una StudioLive 16.0.2. Esta sección lo guiará a través de los pasos básicos para la configuración de una mezcla.

5 ¿Quiere aprender más? 17

Quiere leer todo acerca de las especificaciones técnicas de AudioBox 1818VSL? No puede esperar a sumergirse en Virtual StudioLive? Muere por ser el gurú de Studio One en su vecindario? Visite estos recursos para aprender más!

Introducción

PreSonus Electronics, Inc., ha diseñado su AudioBox 1818VSL utilizando componentes de alta calidad para asegurar un óptimo desempeño durante su vida útil. Equipada con 8 preamplificadores de de micrófono XMAX™ de alto headroom; una interfaz de grabación y reproducción USB 2.0 18x18 integrada; E/S MIDI; procesamiento Fat Channel con compresores, limitadores, expansores descendentes, y EQs de 3 bandas EQs; Efectos DSP; y mas, AudioBox 1818VSL abre nuevas fronteras para la producción y ejecución musical. Todo lo que necesita es una computadora con conexión USB 2.0, unos pocos micrófonos y cables, altavoces e instrumentos, y usted estará listo para grabar en estudio o en vivo frente a la audiencia!

Lo animamos a contactarse con nosotros al 225-216-7887 (9am a 5pm CST) ante cualquier pregunta o comentario que usted pueda tener con respecto a su PreSonus AudioBox 1818VSL. PreSonus Audio Electronics se compromete a la mejora constante del producto, y valoramos mucho sus sugerencias. Creemos que la mejor manera de alcanzar nuestro objetivo de mejora constante del producto, es escuchando a los verdaderos expertos: nuestros valiosos clientes. Agradecemos el apoyo que nos han demostrado a través de la compra de este producto. Estamos seguros que disfrutará su AudioBox 1818VSL!

Nota rápida acerca de la Guía de Inicio Rápido: *Esta Guía de Inicio Rápido fue hecha para ayudarlo a conocer su AudioBox 1818VSL. Hay información mas completa en el Manual de Usuario ubicado en el disco de controladores que viene con su AudioBox. Le sugerimos que use esta guía y el Manual de Usuario para familiarizarse con las características, aplicaciones y procedimientos correctos de conexión antes de intentar conectar la interfaz a su computadora. Esto le ayudará a evitar problemas durante la instalación y configuración..*

En esta Guía de Inicio Rápido usted encontrará consejos para usuarios avanzados. Los mismos le brindan innovadores trucos que le permitirán convertirse en un experimentado profesional con su AudioBox. Además, encontrará una gran variedad de tutoriales de audio en la parte posterior del Manual de Usuario. Estos tutoriales abarcan todo desde la ubicación de micrófono hasta sugerencias de ecualización y compresión, y fueron incluidos para ayudarlo a obtener lo mejor de su AudioBox 1818VSL.

Conectando su AudioBox 1818VSL
Instale el controlador del AudioBox y VSL
Instale y Autorice Studio One Artist
Ajuste sus niveles y grabe!
¿Quiere aprender más?
English
Español
Deutsch
Français

1.0 Conectando su AudioBox 1818VSL

1.1 Conexiones del panel trasero y frontal

Conexión USB 2.0. Conecte aquí el cable USB de su AudioBox 1818VSL a su computadora.

Salida BNC. La salida BNC permite a su AudioBox 1818VSL actuar como generador Master de word clock para dispositivos digitales externos.

MIDI In y Out. Las entradas y salidas MIDI permiten la conexión y comunicación con controladores y otro equipamiento MIDI externo

Salidas principales Aquí se conectan sus monitores de estudio o sistema de monitoreo. El nivel de salida es controlado por la perilla Main ubicada en el panel frontal de la unidad.

Llave de encendido. Esta llave enciende y apaga su AudioBox 1818VSL.

Conector de Fuente de Alimentación externa. Conecte la fuente de alimentación externa para su AudioBox 1818VSL aquí.

Entrada y Salida ADAT. Estas conexiones permiten a su AudioBox 1818VSL recibir y transmitir ocho canales de audio digital desde y hacia otros dispositivos vía cables de fibra óptica.

S/PDIF In y Out. Esta conexión permite a su AudioBox 1818VSL recibir y transmitir audio desde y hacia otros dispositivos de audio digital. La entrada S/PDIF también permite que la permite además a su AudioBox 1818VSL recibir word clock.

Salidas de linea. Estas son salidas de nivel de linea para propósitos generales. Las cuatro salidas de linea pueden ser accedidas desde la computadora y utilizadas para mezclas separadas, altavoces adicionales, etc.

Nivel de auriculares. Esta perilla controla el nivel de salida de los auriculares (Phones) conectados en la parte frontal de la unidad de la unidad.

LED USB/Sync. Este LED se ilumina en rojo cuando su AudioBox 1818VSL está alimentada en forma correcta y en azul cuando esta sincronizada con su computadora.

Preamplificadores de Micrófono/ Instrumento. Los canales 1 y 2 de AudioBox 1818VSL tienen preamplificadores de micrófono XMAX™ y preamplificadores de instrumento. Los conectores combo permiten utilizar conectores plug ¼" o conectores XLR en el mismo jack. Use el jack de ¼" para conectar guitarras u otros instrumentos sin amplificar. Use los jacks XLR para conectar sus micrófonos favoritos.

Controles de ganancia de entrada. Ajustan el nivel de ganancia para sus respectivas entradas.

Nivel Main. Ajusta el nivel de salida principal para las salidas Main en la parte posterior de la unidad

Botones 48V. Este botón activa la alimentación phantom para todos los preamps de micrófono en dos bancos de 4.

Entradas Mic/Line. Los canales 3-8 de su AudioBox 1818VSL poseen una entrada de micrófono XMAX™ y una entrada de linea balanceada. El conector combo permite usar conectores plug ¼" o XLR en el mismo jack. Use el jack de ¼" para conectar teclados y otros dispositivos con nivel de linea. Use los jacks XLR para conectar sus micrófonos favoritos.

Indicadores de Clip. Todos los canales poseen un LED de clip al lado del control de nivel. El indicador rojo se encenderá cuando la señal de entrada del canal llegue a 0 dBFS.

Salida de auriculares de ¼". Aquí es donde se conectan sus auriculares. El nivel de salida es controlado por la perilla Phones arriba. Los auriculares comparten una mezcla con las salidas de linea 7 y 8.

Medidores de salida principal. Muestran el nivel de las salidas principales de su AudioBox 1818VSL.

1.2 Diagrama básico de conexiones



Consulte su Manual de Usuario (disco y online) para muchos más diagramas de conexiones.

English
Español
Deutsch
Français

2.0 Instalando el driver de AudioBox y VSL

AudioBox 1818VSL es una revolucionaria interfaz de audio que proporciona un poderoso monitoreo a través de Virtual StudioLive (VSL). Con VSL, usted puede crear mezclas de monitoreo con latencia extremadamente baja utilizando el mismo procesamiento dinámico que en la mixer digital StudioLive 16.0.2. además de agregar reverb y delay. Incluso puede imprimir estos efectos a su grabación!

2.1 Instrucciones básicas para Windows y Mac

Para información mas completa sobre el uso de VSL, vea la Sección 4.1 en su Manual de Usuario de AudioBox 1818VSL.

Luego de insertar el CD de instalación en su lectora CD-ROM, el instalador AudioBox 1818VSL. Este lo guiará en cada paso del proceso de instalación.

Antes de comenzar la instalación, cierre todas las aplicaciones, y conecte su AudioBox 1818VSL a un puerto USB 2.0 o 3.0 en su computadora, y enciéndala.

Windows Security
Windows can't verify the publisher of this driver software
Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device.
Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal information.
See details

Usuarios de Windows Vista: Si ve cualquier alerta de seguridad de Windows, haga clic en "Instalar este software de controlador de todas formas."

Después de haber seguido las instrucciones en pantalla, se le avisará que la instalación ha finalizado con éxito y se le pedirá que reinicie su computadora.

Haga clic en "Finish" (PC) para reiniciar automáticamente su computadora.

Setup - AudioBox
Completing the AudioBox Setup Wizard
To complete the installation of AudioBox, Setup must restart your computer. Would you like to restart now?
Yes, restart the computer now
No, I will restart the computer later
< Back
Finish



3.0 Instale y autorice Studio One Artist

Para información mas completa sobre el uso de Studio One vea el Manual de Usuario del AudioBox 1818VSL o el Manual de Usuario de Studio One (ubicado en el menú Ayuda de Studio One).

Su AudioBox 1818VSL viene con el software de grabación y producción Studio One Artist. Studio One Artist le proporcionará todas las herramientas necesarias para capturar y mezclar una gran actuación. Como un valioso cliente de PreSonus, usted es aplicable para un descuento en la actualización a Studio One Producer o Studio One Professional. Para obtener más detalles sobre el programa de actualización de Studio One para clientes de PreSonus, por favor visite http://studioone.presonus.com.

Si usa otro DAW y no desea instalar Studio One Artist, por favor pase a la Sección 4.

3.1 Instalando Studio One Artist

1. Inserte el DVD de instalación de Studio One Artist en la unidad DVD de su computadora.

2. Windows: El instalador de Studio One Artist se iniciará de forma automática, siga las instrucciones en pantalla.

   Mac: Arrastre el ícono de aplicación de Studio One sobre la carpeta "Aplicaciones". Asegúrese de ejecutar Studio One desde la carpeta Aplicaciones en su disco rígido.

Studio One Setup
Studio One
Welcome to the Studio One Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Studio One.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
PreSonus
Next >
Cancel



3.2 Autorizando Studio One Artist

1. Asegúrese que su computadora esté conectada a Internet.
(Por instrucciones para la autorización de Studio One sin una conexión a internet, por favor consulte la Sección 4.3.1 del Manual de Usuario de AudioBox 1818VSL.



2. Ejecute el programa Studio One Artist haciendo doble clic en el ícono del mismo en su escritorio. Aparecerá el menú "Activar Studio One".

Studio One
Studio One
To authorize this computer for the use of Studio One, please take the following steps:
Create New Account
If you do not already have a PreSonus user account, click here to create a new account.
Activate Online
Use this if you already have a user account and your computer is connected to the Internet.
Activate Offline
If your computer is not connected to the Internet, please follow the Offline Activation instructions.
Home
Close

3. Haga clic en el link Crear nueva cuenta.

Studio One Activation
Studio One
To authorize this computer for the use of Studio One, please take the following steps:
Create New Account
If you do not already have a PreSonus user account, click here to create a new account.

4. Llene el formulario online, asegurándose que su dirección de email sea correcta. Cuando haya finalizado, haga clic en Register.

Studio One Activation
Studio One
User Registration
Please enter your contact data to start the registration. An E-Mail will be send to you with a link to activate your account. Activation of your account is required before you can activate Studio One.
Username
AudioBox Genius
Password
Repeat Password
E-Mail
rockergirl@hotmail.com
First Name
Jane
Last Name
Jones
Register
Show in web browser
Studio One
Thank You! An E-Mail has been sent to you with a link to activate your account.
OK

5. Escriba el nombre de usuario y la contraseña que ha elegido. Usará esta información para registrar todos los productos PreSonus como también para ingresar a los foros de PreSonus forum.

   USERNAME _____

   PASSWORD _____

6. Será enviado automáticamente un email desde PreSonus Registration a la dirección que proporcionó a fin de verificar su información de usuario. No olvide activar su cuenta la próxima vez que verifique su correo electrónico!

   No es necesario activar su cuenta de usuario PreSonus para finalizar la autorización de Studio One Artist.

7. Ingrese el nombre de usuario y contraseña previamente creados y la clave del producto que se encuentra en el disco de instalación de Studio One Artist. Haga clic en el botón "Activate" para finalizar el proceso de activación


Online Activation
Please enter username and password of your PreSonus user account and the Product Key of the Studio One version you purchased.
If you do not have a Product Key you can try Studio One for a time limited demo period.
Username
AudioBox Genius
Password
Product Key
l2xm-yvwx-3hl5-c34v-fgo6-nbnx-ve38
Remember my credentials
I have purchased an upgrade of Studio One
Activate
Start Demo
Studio One
Thank You! Studio One has been activated to run on this computer.
Additional License Information:
– Komplete Players
OK

3.3 Instalando el contenido de Studio One Artist Content

Studio One Artist viene con muchos instrumentos y loops que están organizados en "Sets de Sonidos", como así también, con canciones demo, videos tutoriales y plug ins de instrumentos de terceras partes. La primera vez que inicie Studio One, se le preguntará si desea instalar el contenido automáticamente, sin embargo, este contenido puede ser instalado en cualquier momento desde el menú "Instalación de Studio One..." en Studio One Artist.

1. Por defecto, todo el contenido será seleccionado para instalarse. Asegúrese que el DVD de Studio One Artist está insertado en su computadora y seleccione en que ubicación desea instalar el contenido.

Nota: Si usted necesita mayor información sobre la instalación de contenido de terceras partes, por favor visite studioone.presonus.com



2. Haga clic en Instalar paquetes.

3. Para instalar cualquier parte del contenido de terceras partes, haga clic en el botón con forma de flecha al lado del nombre del contenido que figura en la lista y que desea instalar (Celemony Melodyne Trial, Native Instruments Komplete Player).


Voodoo One Synth
(864.00 MB, Studio One 2 DVD 1)
Celemony Melodyne Trial
(248.00 MB, Studio One 2 DVD 1)
Native Instruments Komplete Players
(1.96 GB, Studio One 2 DVD 1)
Copy
97257-77400-01191-55798-01035

4. Tenga en cuenta que al lado de Native Instruments Komplete Player hay un número de serie en la lista. Usted necesitará estos números para autorizar estos plug ins la primera vez que lo abra.

5. Cuando haya terminado de instalar el contenido, haga clic en el botón "Hecho".

4.0 Ajuste sus niveles y grabe!

Antes de comenzar, hay unas pocas reglas generales que le recomendamos que siga:

- Siempre lleve las perillas Main y Phones a su mínimo nivel en el panel frontal antes de realizar cualquier conexión.
- Antes de conectar o desconectar un micrófono o de activar la alimentación phantom, asegúrese que las entradas están con sus niveles de ganancia al mínimo.
- No permita que las entradas de audio recorten (clip). Observe los LEDs indicadores de clip. Cuando estos indicadores LED se iluminen de color rojo, estarán indicando que los conversores A/D están saturados. Al saturar los conversores causará distorsión digital, haciendo que todo suene horrible. Los preamplificadores XMAX™ en su AudioBox 1818VSL ofrecen amplio headroom, tome ventaja de eso.
- Su equipamiento de estudio debe ser encendido en el siguiente orden:

  A. Fuentes de sonido (Teclados, cajas directas, micrófonos, etc.) conectadas a las entradas de su AudioBox

  B. AudioBox 1818VSL

  C. Computadora

  D. Potencias o monitores potenciados

  Cuando llegue el momento de apagar, el sistema hágalo en el orden inverso.

  Ahora que sabe qué ***no*** hacer, vamos a tocar un poco!

4.1 Creando una mezcla de monitoreo usando VSL

Incluido con su AudioBox 1818VSL, viene Virtual StudioLive (VSL). Este potente software le permite utilizar su AudioBox como una versión de 18 canales de StudioLive 16.0.2, dándole acceso a procesamiento dinámico, ecualización y efectos en cada canal y la salida. Los músicos se basan en señales auditivas cuando realizan sus performances y la misma puede variar dependiendo de lo que oyen en sus monitores. Añadir la cantidad adecuada de la compresión, ecualización, y los resultados de en un mejor desempeño y reverb resulta en una mejor performance y finalmente en una mejor grabación.

Preparando su AudioBox 1818VSL

1. Gire todas las perillas de su AudioBox 1818VSL completamente a la izquierda.

2. Conecte su AudioBox 1818VSL a su computadora y asegúrese que el led Sync se ilumine en azul.



3. Tome un micrófono y un cable de micrófono y conéctelos a la entrada de micrófono Channel 1 de su AudioBox.

4. Conecte las salidas principales (Main) de su AudioBox a una potencia o a un par de monitores potenciados usando cables balanceados.

5. Si está utilizando altavoces pasivos, conéctelos a su amplificador de potencia mediante cables de altavoz.

6. Si el micrófono requiere alimentación Phantom, presione el botón de 48V en el panel frontal.



7. Encienda el amplificador o monitores activos.

8. Conecte unos auriculares a su AudioBox 1818VSL.

9. Gire el control de volumen **Phones** de su AudioBox a la posición de las 12:00 horas.



Configurando Studio One Artist

1. Inicie Studio One Artist.

   NOTA: El resto de esta sección describe el uso de su AudioBox 1818VSL con Studio One Artist. Sin embargo, la mayoría de estas medidas en general se puede aplicar a cualquier DAW. Consulte la documentación que viene con su DAW para instrucciones específicas de aplicación. La Sección 3.4 del Manual de Usuario del AudioBox 1818VSL incluye instrucciones de configuración para algunas de las aplicaciones más populares DAW.

2. Desde la página de inicio, seleccione "Crear una nueva canción."



3. Para comenzar una nueva canción, seleccione "**AudioBox 1818VSL**" desde la lista de plantillas (Templates).



4. Dele un nombre a su canción.

5. Haga clic en el botón **OK** cuando haya finalizado.

6. Haga clic en el botón **MIX** para abrir la consola en Studio One.



7. Hable frente al micrófono mientras observa el medidor en el canal 1 en Studio One. Lentamente gire la perilla de ganancia de entrada 1 correspondiente de su AudioBox en sentido horario hasta que el medidor muestre un buen nivel de señal sin recorte.



Creando una mezcla de monitoreo en AudioBox VSL

8. Inicie la aplicación AudioBox VSL y haga clic en "Enable VSL".

9. Seleccione Channel 1.



10. En el explorador, haga clic en la pestaña Fat Channel. Verá una gran cantidad y variedad de presets.



11. Arrastre un preset vocal desde el explorador y suéltelo sobre el canal 1 (Channel 1).

12. Póngase los auriculares y hable por el micrófono. Si usted quisiera hacer algunos ajustes en el Fat Channel, haga doble clic en cualquiera de las micro vistas. Esto le permitirá ajustar el sonido a gusto.



13. Haga clic sobre la pestaña FX en el explorador. Verá una gran cantidad y variedad de presets de Reverb y Delay



14. Elija un preset de Reverb y arrástrelo sobre FXA.

15. Nuevamente, mientras habla en el micrófono, ajuste el nivel de envío de efectos FXA hasta estar conforme con el nivel de reverb.

16. Si desea grabar con los efectos Fat Channel, habilite el botón Post en la parte superior de la banda de canal.

17. Haga clic de nuevo sobre Studio One y haga clic en el botón "Record" para comenzar a grabar su primera obra maestra!

18. Para reproducir su grabación, haga clic en el botón "Retornar a cero" en la barra de transporte de Studio One Artist y luego haga clic en el botón "Comenzar".



5.0 ¿Quiere aprender más?

Información del AudioBox 1818VSL y VSL

Puede encontrar información completa acerca de su AudioBox 1818VSL en el manual de usuario. Su manual de usuario se encuentra en el disco de instalación de VSL. El manual de usuario de AudioBox 1818VSL contiene las instrucciones completas de funcionamiento de la interfaz, así como del software Virtual StudioLive.

Otra información útil en el manual de usuario de AudioBox 1818VSL:

- Diagramas avanzados de conexiones
- Tutorial sobre técnicas de ubicaciones de micrófonos
- Tutorial de procesamiento dinámico
- Tutorial de ecualizadores
- Tutorial sobre Reverb y Delay
- Tutorial sobre mezcla de monitoreo y bus FX
- Guía de resolución de problemas

Información del Studio One Artist

La Guía de Inicio Rápido avanzada de Studio One Artist puede encontrarse en el manual de usuario de AudioBox 1818VSL. La información completa acerca de Studio One puede encontrarse en el manual de usuario de Studio One. El manual de usuario de Studio One es instalado en su computadora junto con Studio One Artist y puede acceder a él a través del menú Ayuda de Studio One y haciendo clic en contenidos.

Un video tutorial es instalado también con el paquete de contenido de Studio One Artist. Este video lo guía a través de la operación básica de la aplicación y está localizado en la pestaña Demos y tutoriales de la página de inicio de Studio One.

Puede encontrar más videos acerca de Studio One en www.presonus.com.

Soporte Técnico y Recursos Online

Visite **www.presonus.com** y seleccione **Knowledge Base** la pestaña Support para encontrar respuestas a las preguntas frecuentes.

Si todo lo demás falla…

En Estados Unidos:

Llame al soporte técnico PreSonus al 225-216-7887 de Lunes a Viernes en el horario de 9am a 6pm CST.

Fuera de los Estados Unidos:

Contáctese con el distribuidor local de PreSonus

En cualquier lugar del mundo:

Contacte al soporte técnico de PreSonus a través del portal web portal:

http://support.presonus.com/home

Declaración de Conformidad

Responsable:	**PreSonus Audio Electronics**
Dirección:	**7257 Florida Blvd, Baton Rouge, LA 70806 USA**
Teléfono:	**225-216-7887**
Declara que	**AudioBox 1818VSL™** cumple con la Parte 15 de las normas FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado

Nota: No hay soporte técnico disponible cuando usted llama al número anterior. Consulte su Certificado de Garantía en el Manual del Usuario por el número de teléfono de soporte técnico PreSonus.

PreSonus®
Baton Rouge • USA • www.presonus.com

Bonus: Receta previamente ultrasecreta de PreSonus para . . .

Jambalaya

Ingredientes:

- 2 Kg de Salchichas Andouille
- 1¼ Kg de Pollo deshuesado
- 1 Kg de Carne Molida de Res
- 1¼ Kg de Cebollas (Amarilla o Púrpura)
- 2 Tallos de Apio
- ½ Kg de Pimientos (Verde o Rojo)
- 1 Paquete de Cebolla de Verdeo
- 1¼ Kg de Arroz
- Aderezo Cajún de Tony Chachere
- 1 Botella de Caldo de Pollo Concentrado (o 3 cubos para caldo de pollo)
- 1 Lata de tomates Rotel con chiles, cortados en cubos (Picante regular)
- Salsa Tabasco

Instrucciones de Preparación:

1. En una olla grande, ponga las salchichas rebanadas y fríalas hasta que estén doradas.
2. Añadir la carne picada y dorar.
3. No retire de la olla, añada la cebolla, el apio y pimientos,
   1 Lata de tomates Rotel cortados en cubos c/chiles, 90 gramos de caldo de Pollo Concentrado,
   ½ Cucharadita de aderezo Cajún, 1 cucharadita de salsa Tabasco
   (o mas…Tal vez mucho más).
4. Cocine hasta que las cebollas estén transparentes.
5. Agregue el pollo y cocine hasta que se vuelva blanco.
6. Agregar las cebollas verdes en cubos, 1 cucharadita de sal, 2 litros de agua y llevar a ebullición.
7. Agregar el arroz y llevar a ebullición. Cocine a fuego fuerte durante 8 minutos, cubierto, revolviendo cada 2 minutos
8. Cocinar tapado a fuego lento durante 10 minutos, revolviendo una sola vez.
9. Apague y deje reposar durante 30 minutos.
10. Servir y disfrutar!

Sirve para 20

© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. All Rights Reserved. The following are trademarks or registered trademarks of PreSonus Audio Electronics, Inc., all rights reserved: AudioBox, Capture, FireStudio, PreSonus, StudioLive, Studio One, and XMAX. Mac, Mac OS, and Macintosh are registered trademarks of Apple, Inc., in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft, Inc., in the U.S. and other countries. Other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. All specifications subject to change without notice. . . except the recipe, which is a classic.

AudioBox™ 1818VSL
Guía de Inicio Rápido

Declaración EMC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda intentar corregir la interferencia por uno o algunas de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a este dispositivo que no estén expresamente aprobados por PreSonus Audio Electronics podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo bajo las reglas de la FCC.

Este aparato no excede los límites de la Clase A/Clase B (según el caso) para las emisiones de ruido de radio de aparatos digitales, según lo establecido en el Reglamento para Interferencias de Radio comunicaciones del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

ATTENTION — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant las limites applicables aux appareils numériques de classé A/de classé B (selon le cas) prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par les ministère des communications du Canada.

PreSonus®
7257 Florida Boulevard • Baton Rouge,
Louisiana 70806 USA • 1-225-216-7887
www.presonus.com

Part# 825-AB0006-D